




Model# GW0050150
59" Gray Industrial Work Bench




PARTS LIST




A Bench Top
(1 PC)



B Bench Leg
(4 PCS)



C Shelf
(1 PC)



D M8X55 Bolt
(24+2 PCS)




E M8 Nut
(24+2 PCS)

PRODUCT ASSEMBLY

STEP 1

Attach the Bench Legs (B) to the mounting rails onto the Bench Top (A)



You will use four (4) Bolts (D) and four (4) nuts (E) to attach each leg to the Bench Top. See close-up diagram (1) for an installation image.



STEP 2

Attach the Shelf (C) to the mounting rails onto the Bench Legs (B).

You will use two (2) Bolts (D) and two (2) nuts (E) to attach each leg to the Shelf. See close-up diagram (2) for an installation image.



ASAMBLEA DEL PRODUCTO

PASO 1




Una las piernas del banco (b) a los carriles de montaje sobre la tapa del banco (a)

Usted utilizará cuatro (4) pernos (d) y cuatro (4) tuercas (e) para unir cada pierna a la tapa del banco. Vea el diagrama del primer (1) para una imagen de la instalación.

PASO 2

Una el estante (c) a los carriles de montaje sobre las piernas del banco (b).


Usted utilizará dos (2) pernos (d) y dos (2) tuercas (e) para unir cada pierna al estante. Vea el diagrama del primer (2) para una imagen de la instalación.



ASSEMBLÉE DE PRODUIT

ÉTAPE 1


Attachez les jambes de mettre hors jeu (b) aux rails de support sur le dessus de mettre hors jeu (a)




Vous utiliserez quatre (4) boulons (d) et quatre (4) écrous (e) pour attacher chaque jambe au dessus de mettre hors jeu. Voir le diagramme de plan rapproché (1) pour une image d'installation.

ÉTAPE 2

Attachez l'étagère (c) aux rails de support sur les jambes de mettre hors jeu (b).



Vous utiliserez deux (2) boulons (d) et deux (2) écrous (e) pour attacher chaque jambe à l'étagère. Voir le diagramme de plan rapproché (2) pour une image d'installation.



Homak Manufacturing
1605 Old Route 18
Suite 4-36
Wampum, PA 16157

Homak

Industrial

PLEASE CALL 1-800-874-6625 OR VISIT WWW.HOMAK.COM FOR WARRANTY OR PART REPLACEMENT QUESTIONS.