

# DEWALT®

## Before plugging into the power source

D55153

1. Remove oil dipstick.
2. Pour entire bottle of compressor oil into crankcase.
3. Insert dipstick, check oil level.
4. Close drain valves.
5. Check breaker, reset if necessary
6. Plug unit in.
7. Turn switch to ON position.

**READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL FOR YOUR COMPRESSOR BEFORE STARTING.**

## Troubleshooting

- Check power source.
- Check motor breaker (Item 5).
- Eliminate extension cord.

**For complete troubleshooting guide, see instruction manual or call 1-800-4-DEWALT (1-800-4-DEWALT).**

## Avant de brancher l'appareil dans la source d'alimentation électrique :

D55153

1. Enlever la jauge de niveau d'huile.
2. Verser la bouteille entière d'huile de compresseur dans le carter.
3. Insérez le jaugeur, vérifiez le niveau d'huile.
4. La soupape proche d'égout.
5. Concasseur remet à l'état initial de contrôle si nécessaire.
6. Brancher unité sur.
7. Tourner le commutateur à SUR la position.

**IL EST IMPORTANT DE BIEN LIRE ET COMPRENDRE LE GUIDE D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER.**

## Dépannage

- Vérifier la source d'alimentation électrique.
- Vérifier le concasseur moteur. (L'article 5)
- Retirer la rallonge.

**Pour consulter le guide de dépannage au complet, se reporter au guide d'utilisation de l'appareil ou communiquer avec DEWALT au 1 800 433-9258 (1-800-4-DEWALT).**

## Antes de conectar a la toma de corriente

D55153

1. Quite el enchufe de aceite.
2. Vierta la botella entera de aceite del compresor en el cárter.
3. Inserte la varilla de nivel, compruebe el nivel de aceite.
4. Cierre las válvulas de desagüe.
5. Compruebe el triturador, reajuste en caso de necesidad.
6. Unidad del enchufe adentro.
7. Gire interruptor a EN la posición.

**LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU COMPRESOR ANTES DE ENCENDERLO.**

## Solución a problemas frecuentes

- Revise la toma de corriente.
- Verifique el triturador del motor. (Artículo 5)
- Elimine los cables de extensión.

**Para una guía completa para solución de problemas, consulte el manual de instrucciones o llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-4-DEWALT).**

