


Replacement Parts

MODEL: 3200 Series



Key	Part #	Description	Qty
1	69782	Flue Collar Bolts & Gasket Kit	1
2	894327	Rear Heat Shield	1
3	894384	Deflector, Air	1
4	894337	Fresh Air Bracket	1
5	40936	Leg	4
6	894336	Housing, Ash Pan	1
7	894372	Pedestal Extension	1
8	894369	Pedestal Base	1
9	894338	Ash Pan	1
10	894370	Front Cover	1
11	610066	Weld., Slide Retainer	1
12	86709	Rod, Damper	1

13	891987	Plastic Knob	1
14	894323	Slide Damper, Weld	1
15	894322	Hearth Lip	1

To order parts:

Call 1-800-750-2723 Ext 5051 or


www.MyReplacementParts.com




IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.

PARTS LIST

Key	Part #	Description	Qty
1	88383	Baffle Blanket	1
2	88382	Baffle Board, Gemcolite	2
3	83548	1/4-20 X 1/2 Self-Tapping Screw	6
4	894367	860020 Air Tube Weldment	1
5	894368	860021 Air Tube Weldment	1
6	894366	860019 Air Tube Weldment	4
7	894358	Brick Retainer	2
8	83548	1/4-20 X 1/2 Self-Tapping Screw	6
9	40561	Ash Plug	1
10	891414	Half Firebrick	2
11	892547	Firebrick (4.5 X 6.75 X 1.25)	2
12	88384	Firebox Bottom Blanket, Lytherm	1
13	89066	Firebrick (4-1/2 X 9)	20




Key	Part #	Description	Qty
-	611088	Complete Door Assembly	1
1	611089	Complete Door Handle Assy	1
2	893059	Wood Handle, Black	1
3	40887	Medium Arched Door	1
4	892294	Hinge Pin w/ E-Clip (831009)	2
5	88324	Door Gasket, 1"	65
6	893159	Glass	1
7	88174	Glass Gasket	50
8	29228	Retainer, Bottom Glass	1
9	29227	Retainer, Top Glass	1
10	29229	Retainer, Side Glass	2
11	29230	Gasket Clamp	1
12	83362	10-24 x 1/4" Machine Screw	8
-	87114	12OZ Touch-up Paint, Matte Black (not shown)	1



IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.

Pièces de rechange

MODÈLE : Série 3200



Clé	Partie #	Description	Qté
1	69782	Kit de boulons et joint de collerette de conduit	1
2	894327	Bouclier thermique arrière	1
3	894384	Déфлекteur d'air	1
4	894337	Support d'arrivée d'air frais	1
5	40936	Pied	4
6	894336	Boîtier du cendrier	1
7	894372	Extension de socle	1
8	894369	Base de socle	1
9	894338	Cendrier	1
10	894370	Façade avant	1
11	610066	Retenue de glissière (soudée)	1
12	86709	Tige de registre	1

13	891987	Bouton en plastique	1
14	894323	Registre à glissière (soudé)	1
15	894322	Lèvre de foyer	1

Pour commander des pièces :


Appelez le 1 800 750-2723, poste 5051 ou
www.MyReplacementParts.com




AFIN DE MAINTENIR LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETÉES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTS TIERS ANNULE LA GARANTIE.

LISTE DES PIÈCES

Clé	Partie #	Description	Qté
1	88383	Couverture déflectrice	1
2	88382	Plaque déflectrice Gemcolite	2
3	83548	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1/2	6
4	894367	Ensemble tube d'air 860020	1
5	894368	Ensemble tube d'air 860021	1
6	894366	Ensemble tube d'air 860019	4
7	894358	Retenue de brique	2
8	83548	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1/2	6
9	40561	Bouchon de cendrier	1
10	891414	Demi-brique réfractaire	2
11	892547	Brique réfractaire (4,5 x 6,75 x 1,25)	2
12	88384	Couverture de fond de foyer Lytherm	1
13	89066	Brique réfractaire (4-1/2 x 9)	20



Clé	Partie #	Description	Qté
-	611088	Ensemble de porte complet	1
1	611089	Ensemble de poignée de porte complet	1
2	893059	Poignée en bois, noire	1
3	40887	Porte cintrée moyenne	1
4	892294	Axe de charnière avec circlip (831009)	2
5	88324	Joint de porte, 1 po	65
6	893159	Vitre	1
7	88174	Joint de vitre	50
8	29228	Bride de maintien (bas de vitre)	1
9	29227	Bride de maintien (haut de vitre)	1
10	29229	Bride de maintien (côté de vitre)	2
11	29230	Bride de joint	1
12	83362	Vis machine 10-24 x 1/4 po	8
-	87114	Peinture de retouche 12 oz, noir mat (non illustrée)	1



AFIN DE MAINTENIR LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETÉES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTS TIERS ANNULE LA GARANTIE.