

**NEED HELP?**  
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday  
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS**  
SAVE THESE INSTRUCTIONS

## TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips  
Screwdriver



Pliers

Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code

## SAFETY PRECAUTIONS:


### WARNING

1. THIS FIXTURE IS DESIGNED FOR 120 VOLT CIRCUIT. IF UNSURE ABOUT WIRING, CONSULT AN ELECTRICIAN.
2. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. THIS FIXTURE MUST BE GROUNDED PROPERLY. CONNECT THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) TO THE AC SUPPLY GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL OUTLET BOX. IF GROUND WIRE IS NOT AVAILABLE IN YOUR AC SUPPLY WIRE SYSTEM, PLEASE CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE PROCEEDING THE ELECTRICAL CONNECTION.



**NOTE:** To clean the fixture, turn off the power, wait for it to cool, and wipe the fixture with a clean, soft cloth.

## INSTALLATION:



1. Gently squeeze one end of the lens to release from housing. Be careful not to crack the lens.
2. Secure the mounting screws (only screwing on halfway) to electrical box.
3. Remove knockouts (on the housing) corresponded to the mounting screws on the electrical box.


**ATTENTION: Branch circuit conductors must be rated 194°F (90°C). Consult a qualified electrician before installing.**

4. Connect the ground wire (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.
5. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.
6. Attach the fixture to the mounting screws, turn fixture clockwise, and tighten screws.
7. Use the slide switch to choose a color temperature. The options are 3000K, 4000K and 5000K.
8. Insert lens slot onto the edge on one side of the housing. Squeeze lens carefully to sit on the other side of the housing. Continue this action down to the end of the lens until it sits fully into the housing.

## Radar Motion Sensor Function Description:

- When the ambient light is bright enough, the light will not automatically light up even if a moving object is detected.
- When the ambient light is lower than the preset photosensitive threshold, the light will automatically light up when the sensor detects a moving object.
- After the moving object leaves, the sensor will enter the delay time ( $30s \pm 10\%$ ) when it cannot detect the moving object and keep the light on.
- After the preset delay time ( $30s \pm 10\%$ ), the light will automatically turn off.

## Detection Diagram



# LUMIÈRE ENVELOPPANTE DEL

LW-MS  
04/24

**BESOIN D'AIDE?**  
Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...  
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)  
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi – Vendredi  
8 AM – 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ  
IMPORTANTES**  
GARDEZ CES INSTRUCTIONS

## OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Fournitures  
électriques telles  
que prescrites par  
les normes  
locales

## MISE EN GARDE:




### ATTENTION

1. CE LUMINAIRE EST A UTILISER SUR UN CIRCUIT DE 120 VOLTS. SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE TENSION DE VOTRE CIRCUIT, VEUILLEZ CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE.
2. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
4. CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MISE À TERRE CORRECTEMENT. BRANCHEZ LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE OU VERT) AU FIL DE LA MISE À TERRE DU COURANT (CUIVRE OU VERT) OU VIS DE MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE. SI UNE MISE À TERRE N'EST PAS DISPONIBLE DANS VOTRE SYSTÈME DE FILAGE, VEUILLEZ CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AVANT DE PROCÉDER AUX RACCORDEMENTS.



**N.B.:** Pour nettoyer le luminaire, éteignez-le, attendez qu'il soit froid, puis nettoyez-le avec linge propre et doux.

## INSTALLATION:



1. Pressez doucement l'extrémité de la lentille pour libérer du boîtier de la fixture..Soyez prudent de ne pas endommager la lentille.
2. Posez les vis de montage de la fixture (en ne vissant qu'à moitié) dans la boîte électrique.
3. Retirez les gabarits des trous (sur le boîtier) correspondant aux vis d'installation sur la boîte électrique.

**MISE EN GARDE: Les conducteurs de circuit doivent être pour résister à 194 °F (90 °C). Consultez un électricien qualifié avant de procéder à l'installation.**

4. Branchez le fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.
5. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.
6. Posez la fixture au vis de montage, tournez dans les sens des aiguilles et serrez les vis.
7. Utilisez l'interrupteur à glissière pour choisir une température de couleur. Les options sont 3000K, 4000K et 5000K.
8. Insérer la fente de la lentille sur le bord sur un côté du boîtier. Écraser la lentille légèrement afin qu'elle repose sur le côté opposé du boîtier. Continuer cette action sur tout le long de la lentille jusqu'à ce qu'elle soit entièrement en place dans le boîtier.

## Description de la fonction du capteur de mouvement radar:

- Lorsque la lumière ambiante est suffisamment brillante, la lumière ne s'allumera pas automatiquement même si un objet en mouvement est détecté.
- Lorsque la lumière ambiante est inférieur au seuil photosensible prédéfini, la lumière s'allume automatiquement lorsque le capteur détecte un objet en mouvement.
- Une fois l'objet en mouvement parti, le capteur entrera dans le temps de retard ( $30 \text{ s} \pm 10 \%$ ) lorsqu'il ne pourra pas détecter l'objet en mouvement et garder la lumière allumée.
- Après le délai prédéfini ( $30 \text{ s} \pm 10 \%$ ), la lumière s'éteindra automatiquement.

## Diagramme de détection

