


Honeywell


Ventilador de techo Conifer

Guía del usuario




Modelo #51999

CONTENIDO DEL PAQUETE



ADITAMENTOS



Nota: es posible que se incluyan algunos aditamentos adicionales. Las cantidades que se indican arriba son las necesarias para la instalación.

GRACIAS

Los ventiladores de techo Honeywell cuentan con una colección de ventiladores de varios tamaños y especificaciones para garantizar que su elección de ventilador para interiores o exteriores brinde un rendimiento óptimo para el tamaño de su habitación. Puede confiar en que la calidad de los ventiladores de techo Honeywell brindará el máximo flujo de aire y opciones de iluminación con estilo. Los ventiladores de techo Honeywell utilizan materiales de alta calidad que son duraderos para brindar una excelente apariencia y para durar muchos años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda la totalidad de este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

- Antes de que comience a instalar el ventilador, desconecte el suministro eléctrico retirando los fusibles o apagando el interruptor cortacircuitos.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos y decretos locales, con el Código Eléctrico Nacional, y con la norma ANSI/NFPA 70-199. Contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado "hágalo usted mismo" si usted no está familiarizado con la instalación de cableado eléctrico.
- Asegúrese de que el sitio de instalación que escogió permita un espacio libre mínimo de 7 pies (2,14 m) desde las aspas hasta el piso y al menos 30 pulg. (76 cm) desde el extremo de las aspas a cualquier obstrucción.
- El peso neto de este ventilador es: 6,35 kg.

⚠ PELIGRO: cuando use una caja de distribución existente, asegúrese de que dicha caja de distribución está sujeta con seguridad a la estructura del edificio y que puede soportar el peso total del ventilador. El no hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte. La estabilidad de la caja de distribución es esencial para minimizar el bamboleo y el ruido del ventilador después que se ha completado la instalación.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use el ventilador con dispositivos de control de velocidad para estado sólido ni controle la velocidad del ventilador con un regulador de intensidad de rango completo.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, instale el ventilador en una caja de salida marcada como "APTA PARA SOSTENER UN VENTILADOR" y utilice los tornillos de montaje incluidos en la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se usan comúnmente para sostener ensambles de iluminación no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado. Asegure la caja de salida directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben ser capaces de sostener el peso del ventilador en movimiento (al menos 15,88 kg).

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables proporcionados con este ventilador están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el cable de su casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable para conectar los dos cables conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalarlas, al equilibrarlas o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos entre las aspas en movimiento.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo las piezas que se incluyen con este ventilador. El uso de piezas distintas a aquellas que se incluyen con este ventilador anulará la garantía.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida cuente con la puesta a tierra adecuada o de que haya un conductor (verde o desnudo) de tierra.

PRECAUCIÓN: revise cuidadosamente todos los tornillos, pernos y tuercas en el ensamble del motor del ventilador para comprobar que no estén flojos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Este dispositivo cumple con el estándar(s) exento de licencia de la industria de Canadá RSS. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada (si es necesario).

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Tenga presente que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

HKC-US

3350 Players Club Parkway #225

Memphis, TN 38125

1-877-361-3883

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Importante: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad principal. No utilice agua ni un paño húmedo para limpiar el ventilador de techo.

Al menos dos veces al año, baje la base para revisar el ensamble de la varilla y, luego, apriete todos los tornillos en el ventilador. Limpie el ventilador solo con un cepillo suave o con un paño sin pelusas para evitar que se raye el acabado. Limpie las aspas con un paño sin pelusas.

Reemplazo de la bombilla: Use bombillas E26 a base de LED, CFL o bombillas incandescentes de 60 vatios como máximo. No se recomiendan las bombillas halógenas para este artículo.

Reemplazo de la batería: Use batería alcalina de 12 V (A23). **ADVERTENCIA:** mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Puede ser fatal si se ingiere. En caso de ingestión de una batería, consulte inmediatamente a un médico. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin. Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta. Las baterías agotadas se deben retirar del producto. No incinere las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare todas las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): cinta aislante, destornillador Phillips, pinza, gafas de seguridad, escalera de tijera, pinza pelacables

1. Gire los soportes de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de suministro del ventilador (Figura 1.1).
PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

2. Seleccione una de las siguientes opciones de montaje (Figura 1.2):

Montaje estándar - es más adecuado para los techos de más de 2,43 m de altura. Para los techos más altos, se recomienda utilizar una varilla más larga (no incluida).

Montaje en ángulo - es más adecuado para los techos en ángulo o de bóveda. En ocasiones, es necesario utilizar una varilla más larga para garantizar que la separación entre las aspas y el techo sea adecuada. Si realiza el montaje en ángulo, verifique que el ángulo del techo no tenga una inclinación superior a 10°.

Montaje al ras - no está disponible para este artículo.

El método de montaje cerrado - no está disponible para este artículo.

3. Elija la ubicación apropiada - Asegúrese de que las aspas estén al menos a 76,2 cm de cualquier obstrucción y al menos a 2,13 m del piso (Figura 1.3).




Figura 1.1




Figura 1.2




Figura 1.3

INSTALACIÓN INICIAL

1. Afloje los cuatro tornillos del soporte de montaje preensamblados, luego retire completamente los dos tornillos del soporte de montaje de los orificios redondos de la base. Déjelos a un lado para usarlos posteriormente (Figura 2.1).

2. Fije el soporte de montaje a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos y las arandelas incluidos con la caja de salida (Figura 2.2).

3. Retire los 6 tornillos del motor con cabeza Phillips desde la parte superior del motor. Instale el brazo del aspa al lado superior del motor con los tornillos del motor. Apriete con un destornillador Phillips (no se incluye). Repita este paso para las aspas restantes y los brazos de las aspas (Figura 2.3).




Figura 2.1




Figura 2.2




Figura 2.3

INSTALACIÓN PARA MONTAJE ESTÁNDAR O EN ÁNGULO

1. Retire el sujetador de la varilla y el pasador de la varilla de la varilla. Luego afloje parcialmente los tornillos de fijación que se encuentran en la horquilla de la parte superior del ensamblaje del motor (Figura 3.1).
2. Pase los cables provenientes de la horquilla a través de la cubierta de horquilla, la base y la varilla (Figura 3.2).
3. Deslice la varilla por la horquilla del ensamblaje del motor, alinee los orificios, luego vuelva a instalar el sujetador de la varilla y el pasador de la varilla. Asegure con los tornillos de fijación (Figura 3.3).
4. Según el largo de la varilla que utilice, es posible que deba cortar los cables conductores para simplificar el cableado. Si decide cortar los cables conductores, mida al menos 20,32 cm de cable conductor y corte el exceso de cable con las pinzas cortacables (no incluidas). **ADVERTENCIA:** no corte el cable trenzado. Luego, strip 1.27 cm del aislamiento del extremo de cada filamento (Figura 3.4).
5. Instale el extremo de la bola de la varilla en la abertura del soporte de montaje (Figura 3.5). **ADVERTENCIA:** no alinear la ranura de la varilla con la lengüeta del soporte de montaje podría causar que el ventilador tambalee o se caiga y provocar lesiones graves o la muerte. Inserte el receptor del paquete remoto en el soporte de montaje con el lado plano orientado hacia el techo.
6. Inserte primero el receptor y la antena en el soporte de montaje con el lado plano orientado hacia el techo. Nota: el receptor descansará encima de la varilla (Figura 3.6).




Figura 3.1




Figura 3.2




Figura 3.3




Figura 3.4




Figura 3.5




Figura 3.6

INSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN SECUNDARIO

Para la instalación en los Estados Unidos: los códigos de construcción en EE. UU. no exigen la instalación de un sistema de suspensión secundario. Si se desea, el cable trenzado se puede cortar y retirar con pinzas de corte (se venden por separado) Continúe con INSTALACIÓN FINAL. **Para la instalación en Canadá:** en cumplimiento con los códigos de construcción de Canadá, se requiere la instalación de un sistema de suspensión secundario.

1. Pase el bucle del cable trenzado, preensamblado en el ensamble del motor, hacia arriba a través de la caja de salida montada en el techo (Figura 4.1).
 2. Instale el tornillo de soporte secundario, la arandela de resorte secundaria y la arandela de soporte parcialmente en el costado del soporte instalado en el techo. Luego, levante el cable trenzado por sobre el soporte de techo y coloque el bucle abierto del cable trenzado alrededor del tornillo de soporte secundario. **Nota:** Es posible que no se pueda acceder al soporte de techo desde abajo. Si no es así, se debe acceder desde arriba.
- Importante:** el cable trenzado debe formar un círculo completo alrededor del soporte para asegurar el ventilador (Figura 4.2).
3. Apriete el tornillo del soporte secundario para asegurar el cable trenzado (Figura 4.3).




Figura 4.1




Figura 4.2




Figura 4.3

INSTALACIÓN FINAL

1. Asegure todas las conexiones del cableado con el conector de cables de aditamentos y con los conectores de cable del paquete remoto según el diagrama y siguiendo estos pasos (Figura 5.1):
 - Conecte los conductores verdes de la varilla y el soporte de montaje al conductor del suministro desnudo/verde (de puesta a tierra).
 - Conecte el conductor azul (FOR LIGHT) del receptor al conductor azul del ventilador.
 - Conecte el conductor negro (TO MOTOR L) del receptor al conductor negro del ventilador.
 - Conecte el conductor blanco (TO MOTOR N) del receptor al conductor blanco del ventilador.
 - Conecte el conductor rojo (AC IN L) del receptor al conductor del suministro negro (con corriente).
 - Conecte el conductor blanco (AC IN N) del receptor al conductor del suministro blanco (neutro).
- Importante:** empuje suavemente los cables y los conectores de cables hacia dentro de la caja de salida. Asegúrese de que las conexiones de cables blanco y negro estén en los lados opuestos de la caja de salida.
2. Alinee la base sobre los tornillos flojos del soporte de montaje preensamblados en el soporte de montaje. Coloque los orificios con forma de cerradura de la base en los tornillos del soporte de montaje y gire la base en dirección de las manecillas del reloj (Figura 5.2).
 3. Asegure la base con los tornillos del soporte de montaje que retiró previamente. Apriete bien todos los tornillos del soporte de montaje (Figura 5.3).




Figura 5.1




Figura 5.2



Figura 5.3

INSTALACIÓN FINAL

- Coloque parcialmente los tres tornillos del aspa a través del aspas, del brazos del aspa y en el medallón. Apriete cada uno de los tornillos del aspa, comenzando por el que está en el centro. Repita este paso para las aspas restantes (Figura 5.4).
- Retire uno de los tres tornillos de la placa de soporte preensamblados a la placa y afloje los otros dos sin retirarlos. Pase el conectores de clavija simple a través del orificio central en la bandeja de luz. Alinee los chaveteros de la bandeja de luz con los tornillos sueltos de la placa de soporte. Gire el bandeja de luz en dirección de las manecillas del reloj y vuelva a colocar el tornillo de la placa de soporte que se retiró anteriormente. Apriete todos los tornillos (Figura 5.5).
- Retire uno de los tres tornillos de la bandeja de luz que se encuentran en la bandeja de luz y afloje los otros dos sin retirarlos. Enchufe los conectores de clavija simple de la bandeja de luz a los conectores de clavija simple del kit de iluminación: azul a azul y blanco a blanco. Levante los dos chaveteros en el kit de iluminación sobre los dos tornillos sueltos de la bandeja de luz y gire en dirección de las manecillas del reloj. Luego, use el tornillo de la bandeja de luz previamente retirado para asegurar el kit de iluminación a la bandeja de luz. Apriete todos los tornillos (Figura 5.6).
- Instale las bombillas LED de base E26 en los portalámparas del kit de iluminación. **Importante:** asegúrese de que las bombillas y el kit de iluminación se enfríen antes de reemplazar las bombillas (Figure 5.7).
- Levante el ensamble del vidrio en el kit de iluminación y gire la pantalla de vidrio en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté asegurada. Nota: Retire los bloques de transporte negro del ensamble del vidrio y deseche. **PRECAUCIÓN:** evite enroscar el ensamble durante la instalación. Una instalación incorrecta podría hacer que el ensamble del iluminación sea difícil de retirar o hacer que se caiga, lo que podría causar lesiones graves (Figura 5.8).




Figura 5.4




Figura 5.5




Figura 5.6




Figure 5.7




Figure 5.8

INSTALACIÓN FINAL

9. Use a flat-head screwdriver, if necessary, to remove the battery cover from the back of the remote found in remote pack. Insert the battery into the remote; ensure polarity of battery matches the polarity indicated in the battery compartment -- positive (+) to positive (+) and negative (-) to negative (-). Replace the battery cover and press the fan on/off button on the remote to ensure the LED indicator illuminates and the remote turns on the fan (Figure 5.9).
10. If desired, the wall bracket in remote pack can be installed to a wall using the provided mounting screws. The remote can be stored in the wall bracket for easy access (Figure 5.10).
11. Turn on power to fan at breaker box and the wall switch. Assembly is complete (Figure 5.11).




Figure 5.9




Figure 5.10




Figure 5.11

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para controlar el ventilador con el control remoto, presione y suelte los siguientes botones (Figure 6.1) :

ooo Velocidad alta del ventilador

oo Velocidad media del ventilador

o Velocidad baja del ventilador

🔌 Alimentación del ventilador - Apaga el ventilador.

Modo Luz de retardo apagada: mantenga presionado el botón de encendido del ventilador durante cinco segundos para apagar la luz después de un minuto. El indicador LED en el control remoto parpadeará cuatro veces para confirmar la configuración del modo.

⚙️ Control de luces: Bombillas incandescentes: presione el control para encender y apagarlas luces. Mantenga presionado el botón de luces para regular la intensidad de las luces. Nota: La función de regulación de intensidad no funciona con bombillas CFL.

🔌 Interruptor D/CFL: El interruptor debe estar en la posición "D" para que se corresponda con las bombillas incandescentes que se incluyen, y esto permitirá la función de regulación de intensidad. Cambie a "CFL" si cambia a las bombillas correspondientes.

2. Utilice el interruptor de reversa del ventilador para optimizar el rendimiento de su ventilador según la estación del año. **En climas más cálidos**, presione el interruptor de reversa hacia la izquierda y verá un icono de un sol. Esto creará un flujo de aire descendente que generará un efecto de viento refrescante. **En climas más fríos**, deslice el interruptor de reversa hacia la derecha y verá un icono de copo de nieve, que creará un flujo de aire ascendente que puede ayudar a mover el aire caliente estancado fuera del área del techo (Figura 6.2). **Importante:** se debe configurar el interruptor de reversa completamente hacia la izquierda o hacia la derecha para que el ventilador funcione de manera correcta. Si el interruptor de reversa se configura en la posición del medio, el ventilador no funcionará.




Figura 6.1




Figura 6.2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta alguna falla, verifique la sección Solución de problemas a continuación. Si el problema no se puede solucionar o experimenta dificultades en la instalación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio: 1-877-361-3883.

Advertencia: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad principal.

PROBLEMA

ACCIÓN CORRECTIVA

El ventilador no se mueve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mueva firmemente el interruptor de reversa completamente hacia arriba o hacia abajo. 2. Asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido. 3. Encienda el suministro eléctrico o revise el fusible (interruptor). 4. Desactive la alimentación eléctrica y revise todas las conexiones de la caja de salida del techo.
El ventilador hace ruido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y en el motor. 2. Revise por aspas partidas. Si encuentra alguna reemplace el set completo de aspas. 3. No use un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador. 4. Verifique que la caja de salida esté asegurada a la estructura del edificio. 5. Asegúrese de que el soporte de montaje esté fijo en la caja de salida y que los tornillos estén apretados.
Hay un tambaleo excesivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y los brazos de las aspas en el motor. 2. Intercambie un aspa con otra del lado opuesto. O bien, equilibre el ventilador mediante el kit de equilibrio de aspas. 3. Desconecte el suministro de electricidad. Afloje la base y verifique que el soporte de montaje esté sujeto a la caja de salida eléctrica. El soporte debe estar al ras de la caja de salida y no debe moverse. 4. Utilice una varilla más larga o mueva el ventilador a otra ubicación. 5. Levante la cubierta de horquilla y apriete el tornillo de ajuste en la horquilla hasta que quede firme.
El ventilador funciona correctamente, pero las luces no funcionan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que los conectores de 9 clavijas estén asegurados adecuadamente. 2. Desactive la alimentación eléctrica y revise todas las conexiones de la caja de salida del techo.
Remote does not work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para volver a sincronizar el control de pared con el ventilador: apague el ventilador y vuelva a encenderlo. Dentro de los 30 segundos, mantenga presionado los botones "HIGH SPEED" (Velocidad alta) y "LOW SPEED" (Velocidad baja) (o el botón "LEARN" [Aprender] ubicado en el compartimiento de la batería) durante 5 segundos. El ventilador comenzará a girar a velocidad baja con la luz apagada. Esto confirma que el proceso de sincronización fue correcto. 2. Inserte la batería nueva de 12 V en el compartimiento de las baterías del control de pared. 3. Si hay varios ventiladores en la cercanía, apague los otros ventiladores y vuelva a sincronizar el control remoto (consulte la acción correctiva 1 anterior).

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

A continuación, el fabricante, Hong Kong China Electric Appliance Company (HKC) garantiza que el motor de ventilador de este ventilador de techo se encuentra libre de defectos de fabricación y material durante la vida útil de este producto. Además, conforme a las limitaciones establecidas a continuación, HKC también garantiza que todas las piezas de este ventilador de techo (las "piezas del ventilador de techo" no incluyen el motor ni las piezas hechas total o parcialmente de vidrio) se encuentran libres de defectos de fabricación y material durante el periodo de un año siguiente a la fecha de compra del comprador minorista original.

El comprador original es quien debe realizar todas las reclamaciones, ya sea que haya adquirido el producto a través de una tienda o por medio de un contratista. Los defectos de las piezas del ventilador de techo deberán informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Las piezas hechas total o parcialmente de vidrio y los acabados metálicos y otras superficies no tienen garantía.

Los compradores son responsables de los costos de extracción y reinstalación del producto. Los daños de cualquier pieza que resulten del desgaste o del deterioro normales, de accidentes, del uso inapropiado o de errores de instalación no cuentan con la cobertura de esta garantía. HKC no asume ninguna responsabilidad por la instalación del ventilador. Los servicios proporcionados por electricistas no autorizados invalidarán la garantía.

La única responsabilidad de HKC consiste en reparar o reemplazar el motor, las piezas o los productos conforme a los términos indicados anteriormente. HKC no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes que sean la consecuencia directa o indirecta de cualquier incumplimiento de la garantía, ya sean explícitos o implícitos, o de cualquier otra falla de este producto. Algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones de daños accidentales o resultantes, de modo que esta limitación podría no aplicarse a su caso.

Si el comprador original deja de ser el propietario del ventilador, la garantía se anula.

Si el comprador detecta un problema en el ventilador relacionado con defectos de fabricación o material dentro del periodo de garantía asociado a la pieza defectuosa, HKC acepta reemplazar la pieza defectuosa sin cargo o, como alternativa, reemplazar el ventilador de techo por uno de un modelo similar o superior.


Las garantías de HKC se encuentran sujetas a las limitaciones de las garantías escritas que se establecen en esta garantía limitada de por vida para los ventiladores de techo de HKC. Se rechazan todas las demás garantías implícitas y explícitas, incluidas, entre otras, la garantía implícita de idoneidad para un fin particular y la garantía implícita de comercialización. Algunos estados no permiten el rechazo de las garantías implícitas, de modo que este rechazo podría no aplicarse a su caso.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-361-3883 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar central.




(A)




(B)



(C)



(D)



(HW)

51999

A	Pantalla de vidrio	4A166460001
B	Brazo del aspa (x3)	4A074910001
C	Aspa (x3)	4A086790001
D	Paquete remoto	4L000007970
HW	Bolsa de aditamentos	4A000028060

La marca Honeywell opera bajo la licencia de Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. No representa o establece las garantías respecto a este producto.

Este producto es manufacturado por
Hong Kong China Electric Appliance, LTD.
 3350 Players Club Parkway, Suite 225
 Memphis, TN 38125
 1 (877) 361-3883

10133 • 032524